



## MONTAGE DE L'ÉCOPE D'AIR NINE T (RACER / SCRAMBLER / CLASSIC URBAN GS ET PURE)



Positionnez l'écope d'air avec la lèvre  
à l'extérieur

Démontez le cache latéral de l'écope (2 vis)  
faites un repère à 4,5cm du bord



Percez un trou avec une mèche à métaux  
de 4 / 4,5mm dans la partie plastique et de  
l'écope en alu

Mette le clips plastique pour bloquer l'écope  
Remontez le cache latéral  
et c'est terminé



**BON MONTAGE !**